

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت تولیدی مهندسی بالن گاز آسیا (سهامی خاص)
سیلندر، گازهای خاص، تجهیزات گازی
BALON GAS ASIA CO



هنگام کار با مخزن کرایوژنیک موارد زیر حتماً رعایت شوند:

- ۱) حتماً از دستکش محافظ کرایوژنیک ضد سرما استفاده شود.
- ۲) مخزن دور از تابش آفتاب و در محلی با تهویه مناسب قرارداد شود.
- ۳) درپوش پلاستیکی درپچه خلاء هیچ‌گاه برداشته نشود.
- ۴) هنگام یخ‌زدگی طبیعی شیرآلات مخزن، احتمالاً باز و بست به سختی صورت می‌گیرد یا اجازه دهید یخ‌زدگی برطرف شود یا با سشوار و یا دمنده با حرارت ۴۰ درجه، یخ‌زدایی شود تا به شیرآلات هنگام باز و بستن، آسیب نرسد.
- ۵) به جهت ایمنی مخزن تا ۹۰ درصد پر شود.
- ۶) هنگام شارژ مخزن، شیر تخلیه باز باشد.
- ۷) بعد از جابجایی و قراردادن مخزن در سر جای خود، شیر تخلیه برای مدت کوتاهی برای تخلیه فشار اضافی ایجاد شده باز شود.
- ۸) هنگام حمل و نقل با باز کردن شیر تخلیه فشار اضافی آزاد شود.
- ۹) جهت اجتناب از ورود بخار آب موجود در هوا و یخ‌زدگی لوله‌های داخلی مخزن، حتماً شیر مایع بلافاصله بسته شود.